

专用诊断、检测和维修工具

专用诊断、检测和维修工具信息和订购请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司。

联系电话：400-8874-868

0551-63732068



USB-CAN Card

型号：IPEH-002021

生产厂家：PEAK-System Technik GmbH

软件版本：安凯客车x32自主系统调试平台 V4.2.1

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话：0551-63732068

邮箱：wanyuanjun@ankai.com



客车发动机故障诊断仪

型号：F3-D

CPU：SAMSUNG ARM2410A, 203MHZ

工作电源：DC9-28v/3A

端口：DB15

生产厂家：广州艾尼森公司

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话：0551-63732068

邮箱：wanyuanjun@ankai.com



数字万用表

型号: Fluke 15B+

生产厂家: 美国福禄克

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话: 0551-63732068

邮箱: wanyuanjun@ankai.com



绝缘检测仪

型号：flukeF15B+

生产厂家：美国福禄克

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话：0551-63732068

邮箱：wanyuanjun@ankai.com

EBS3 PC诊断设备

型号：UDS

规格：EBS3、Interface适配器、Diagnosis Cable诊断线

生产厂家：WABCO威伯科

软件版本：EBS3中文版 版本号：1.60

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话：0551-63732068

邮箱：wanyuanjun@ankai.com

ABS-D+ PC诊断设备

型号：KWP 2000

规格：ABS D+、Interface适配器、Diagnosis Cable诊断线

生产厂家：WABCO威伯科

软件版本：ABS D+中文版 版本号：1.83

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话：0551-63732068

邮箱：wanyuanjun@ankai.com

福伊特变速箱的诊断工具

型号：150.00584511

规格：蓝牙诊断线

生产厂家：VOITH 福伊特

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话：0551-63732068

邮箱：wanyuanjun@ankai.com

艾利逊变速箱的诊断工具

型号：NOREGON 1.0

规格：Allison DOC 2017.3.0、蓝牙诊断线

生产厂家：Allison 福伊特

订购渠道请联系安徽安凯汽车股份有限公司售后服务部配件公司

联系电话：0551-63732068

邮箱：wanyuanjun@ankai.com

VOITH 变速箱的维修专用工具

1.2 专用工具



型号: DIWA. 3E

下面的工具是拆、装需要的专用工具，可以自制或向Voith订购，见下面的图样。

1号专用工具

输入端盖提取器


Voith零件号: 58.2736.11



2号专用工具

旋提M10螺栓

Voith零件号: 58.2740.10



3号专用工具


用于拆、装弹簧卡簧

Voith零件号: 50.7692.10

4号专业工具

带套筒扳手的旋凿


Voith零件号: 59.0842.10



5号专用工具


用于从线圈上拆卸插头

Voith零件号: 68.1535.10




6号专用工具

用于从电缆配线中拆卸插头， 钳子DIN5254-A40-gl
速度传感器N1和温度传感器。
Voith零件号： 68.1534.10




7号专用工具

用于安装传感器上的插头
Voith零件号： 68.1532.10




8号专用工具

用于安装电缆配线上的插头，
速度传感器N1和温度传感器。
Voith零件号： 68.1533.10




型号：DIWA. 5

用于从电磁阀线圈上拆开电缆接头的工具




用于从电磁线圈上拆开电缆接头的工具

用于在电磁阀线圈上安装电缆接头的工具



用于从电缆束上拆开电缆接头的工具




用于从电缆束上拆开温度传感器电缆接头的工具

1-铜焊的

2- 手钳 DIN 5254-A40-g1

用于在电缆束上安装电缆接头的工具



1-铜焊的

2- 手钳 DIN 5256-C40-g1